



## **Flextrator FXT-STI**

## Extrator de Gaxetas



## Descrição

Construída com cabos de aço torcidos que se adaptam facilmente as condições de trabalho. FLEXTRATOR é a ferramenta mais resistente para a remoção de gaxetas. A possibilidade da troca de suas pontas intercambiáveis diferenciam essa ferramenta dos demais extratores, tornando desnecessários substituir um extrator devido ao desgaste de sua ponta. FLEXTRATOR reduz o



tempo de reegaxetamento de bombas e válvulas e está disponível em vários tamanhos.

TIPO	COMPRIMENTO	PONTA	BITOLA GAXETA
FXT - <b>0</b>	180MM	PERMANENTE	1/8" e 3/16"
FXT - 1	190MM	INTERCAMBIÁVEL	1/4" e 3/8"
FXT - 2	280MM	INTERCAMBIÁVEL	7/16" e 5/8"
FXT - 3	368MM	INTERCAMBIÁVEL	11/16" e 7/8"
FXT 4	483MM	PERMANENTE	ACIMA DE 1"

<sup>\*</sup>Pontas avulsas podem ser fornecidas separadamente.

- Remova todas gaxetas da caixa de gaxeta antes reengaxetar.
- Certifique-se de manter afastada da bucha e do eixo a ponta extratora.
- ✓ Limpe a caixa de gaxeta, o eixo a luva, e verifique se há desgaste excessivos.
- A caixa de gaxeta deve estar limpa, e sem resíduos abrasivos.
- Reengaxete inserindo os anéis individualmente.
- Ajuste a gaxeta de acordo com instruções do fabricante.
- Certificando-se de não exceder o torque para selagem adequada.

para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da STI Sotequi o uso inadequado das informações presentes nesse folheto. As especificações presentes neste folheto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.



